

decrucial

iMac Intel 27" EMC 2639 – RAM-Austausch

Geschrieben von: Dozuki System



EINLEITUNG

Verwenden Sie diese Anleitung, um den RAM-Speicher auszutauschen.



WERKZEUGE:

- Spudger - Apple Plastik Reparaturstift (1)



TEILE:

- PC3-12800 2 GB RAM-Chip (1)
- PC3-12800 4 GB RAM-Chip (1)
- PC3-12800 8 GB RAM-Chip (1)

Schritt 1 — RAM



- Stabilisieren Sie den Bildschirm und drücken Sie mit dem flachen Ende eines Spudgers den Knopf zum Öffnen der RAM-Abdeckklappe direkt über dem Netzanschluss.
- ⓘ Sie müssen unter Umständen etwas fester drücken. Versuchen Sie es, bis die Klappe etwa 0,63 cm aus der Rückseite des iMacs springt.

Schritt 2



- Ziehen Sie die RAM-Abdeckklappe von der Rückseite des iMacs.

Schritt 3



- i** Die RAM-Befestigung wird mithilfe von zwei grauen Laschen in der aufrechten Position gehalten.
- Lösen Sie die Befestigung, indem Sie die beiden Laschen mit den Daumen oder den Zeigefingern nach außen drücken, weg vom RAM.
 - Ziehen Sie die Laschen heraus und nach unten, wodurch die RAM-Befestigung nach unten in eine fast horizontale Position schwingt.

Schritt 4



- Ziehen Sie eine RAM-Leiste heraus, indem Sie sie mit beiden Händen greifen und gerade aus der RAM-Befestigung ziehen.
- ☑ RAM-Module sind so gebaut, dass sie nur richtig herum eingebaut werden können. Achten Sie beim Aus- und Einbauen Ihres RAMs auf die Position des kürzeren Abschnitts der Kontakte.
- Um ein neues Modul einzubauen, setzen Sie es in den gewünschten Steckplatz in der Befestigung ein und drücken Sie es fest. Drücken Sie die Halterung wieder nach oben, bis sie einrastet.
- Setzen Sie die RAM-Abdeckklappe wieder ein.

Befolgen Sie zum Zusammenbau Ihres Geräts diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.