



# Changer le Feu de position avant sur Isuzu Dmax

Changement d'ampoule de feu de position avant

Rédigé par: Thomas Muller




## Étape 1 — Dépose



- Ouvrir le capot, le bloquer en position ouverte à l'aide de la béquille

## Étape 2 — Dépose



- Choisir le côté où l'ampoule est à changer
- Repérer la connectique de feu de position (cercle vert)
- La dévisser en tournant d'1/8eme de tour environ

### Étape 3 — Dépose



- Puis tirer en arrière l'ensemble du support d'ampoule (Il peut être nécessaire de jouer légèrement afin de déloger le joint caoutchouc)
- Retirer l'ampoule en tenant le support d'une main, puis en tirant simplement sur l'ampoule

### Étape 4 — Comparaison



- Vérifier la compatibilité (puissance - culot) avec la nouvelle ampoule (A gauche la nouvelle, à droite l'ancienne)

## Étape 5 — Reprise



- Pousser la nouvelle ampoule dans son logement
- Mettre les feux en marche et s'assurer du bon fonctionnement de celle ci
- Puis la remettre dans son logement en la vissant d'1/8eme de tour environ