



Changer les vérins de hayon sur Renault Clio 3

Les vérins de hayon, montés par deux généralement, permettent d'ouvrir et de fermer le hayon de votre coffre en douceur.

Rédigé par: thibaut.ansaldi@oscaro.com



INTRODUCTION

[video: <http://youtu.be/boa6uaTr1PM>]



OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- balai (1)



PIÈCES:

- Verins de hayon (1)

Étape 1 — Préparation



- Ouverture du coffre

⚠ Par mesure de sécurité placer le balai sous le coffre

Étape 2 — Enlever les clips



- Retirer le clips du haut
- Retirer le clips du bas

Étape 3 — Déboîter les vérins



- Déboîter le hayon par le haut
- Déboîter le bas du hayon

Étape 4 — Contrôle des nouveaux vérins du hayon



- Vérifier la correspondance entre les anciens et les nouveaux [vérins de hayon](#)
- Vérifier les fixations et la taille

Étape 5 — Dépose des vérins



- Débuter par le haut : Positionner le vérin de hayon et clipser
- Clipser le vérin en bas

Étape 6 — Verification



- Vérifier que les vérins sont bien fixés
- Vérifier que le coffre fonctionne bien