



# Changer le vérin du capot sur Audi 80

Rédigé par: Philippe Nouvellon





## OUTILS:

- Clé plate (2)

13



## PIÈCES:

- Verins de hayon (1)

## Étape 1 — Localisation du vérin



- Ouvrez le capot
- Localisez le vérin

## Étape 2 — Dépose du vérin



- Sécurisez le capot avec un bâton
- Déposez la partie basse du vérin, en tirant dessus
- Dévissez la partie haute du vérin

### Étape 3 — Repose du vérin



- Comparez l'ancien et le nouveau vérin
- Revissez la partie haute du vérin
- Reposez la partie basse du vérin, mettez un serre-clip

### Étape 4 — Vérification



- Retirez le bâton
- Baissez et montez le capot plusieurs fois pour vérifiez
- Fermez le capot