


decrucial

Installation des RAM-Speichers am iMac Intel 27" EMC 2429

Austausch des RAM-Speichers in einem iMac Intel 27" EMC 2429.

Geschrieben von: Dozuki System



EINLEITUNG

Diese Anleitung unterstützt Sie beim Austausch des RAM-Speichers.



WERKZEUGE:

- Phillips #2 Schraubenzieher (1)
- Spudger - Apple Plastik Reparaturstift (1)



TEILE:

- RAM-Aufrüstsatz (1)

Schritt 1 — Zugangsklappe



- Lösen Sie die drei Phillips-Schrauben, mit denen die Zugangsklappe an der Unterseite Ihres iMac befestigt ist.
- ⓘ Diese Schrauben sind unverlierbar und verbleiben daher in der Zugangsklappe.
- Entfernen Sie die Zugangsklappe von Ihrem iMac.
- ➡ Montieren Sie die Zugangsklappe während des Zusammenbaus lose und richten Sie sie an dem Lochraster im Außengehäuse des iMac aus, bevor Sie die Schrauben vollständig anziehen.

Schritt 2 — RAM-Installation



- Verwenden Sie Ihre Finger oder die Spitze eines Spudgers, um die schwarze RAM-Kunststoffzuglasche aus dem Speicherschacht zu schieben.

Schritt 3



- Ziehen Sie die schwarze Kunststoffflasche von Ihrem iMac weg, um das RAM-Modul aus dem Steckplatz herauszunehmen.
 - Schieben Sie das RAM-Modul mit Ihren Fingern aus dem Steckplatz.
- i** Wiederholen Sie diesen Vorgang ggf. für die anderen RAM-Module.

Dieses Dokument wurde am 2019-09-20 03:55:45 AM (MST) erstellt.

Befolgen Sie zum Zusammenbau Ihres Geräts diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.