


decrucial

Installation des RAM-Speichers des iMac Intel 20" EMC 2266

Aufrüsten des RAM-Speichers in Ihrem 20" Intel iMac.

Geschrieben von: Dozuki System



EINLEITUNG

Verwenden Sie diese Anleitung, um den RAM-Speicher in Ihrem iMac für einen Instant Speed Boost auszutauschen oder nachzurüsten.



WERKZEUGE:

- [Phillips #1 Schraubenzieher](#) (1)



TEILE:

- [RAM-Aufrüstsatz](#) (1)

Schritt 1 — Zugangsklappe



- Legen Sie Ihr iMac mit der Vorderseite nach unten auf einen Tisch, wobei die Unterkante zu Ihnen weist.
- Lösen Sie die einzelne Phillips-Schraube in der Mitte der Zugangsklappe.
- ⓘ Dieser Schraube ist verliersicher.
- Entfernen Sie die Zugangsklappe von Ihrem iMac.

Schritt 2 — RAM-Installation



- Verwenden Sie das flache Ende eines Spudgers, um die schwarzen RAM-Kunststofflaschen aus dem Speicherschacht zu ziehen.
- Ziehen Sie die schwarze RAM-Kunststofflasche von Ihrem iMac weg, um das RAM-Modul herauszunehmen.

Schritt 3



- Greifen Sie das RAM-Modul an den Kanten und ziehen Sie dieses gerade aus dem Steckplatz heraus.
- ⓘ Falls zwei RAM-Module installiert sind, wiederholen Sie diesen Vorgang für das andere Modul.

Befolgen Sie zum Zusammenbau Ihres Geräts diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.