


# Tutoriels Crucial

## Installation de mémoire RAM dans le Mac mini mi-2010

Mettez à niveau la RAM pour optimiser les performances globales.

Rédigé par: Dozuki System



---

## INTRODUCTION

La mise à niveau de la RAM sur le Mac mini mi-2010 est une opération simple qui ne nécessite pas d'outils.

---



### PIÈCES:

- [Mémoire DRAM Crucial, Compatible Apple](#) (1)
-

## Étape 1 — Capot inférieur



- Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
- Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.

## Étape 2



- Inclinez le mini afin de séparer le capot inférieur du boîtier extérieur.
- Retirez le capot inférieur et mettez-le de côté.

### Étape 3 — Installation de la RAM



- Écartez les deux clips de chaque côté de la barrette de RAM simultanément pour libérer cette dernière.
- ⓘ Ces clips maintiennent la barrette en place et lorsque vous les écartez, la barrette se soulève.
- Lorsque la barrette de RAM se soulève, sortez-la de son emplacement en la levant bien droit.
- Répétez l'opération pour l'installation éventuelle d'une seconde barrette de RAM.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.