


# Tutoriels Crucial

## Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 20" EMC 2266

Mise à niveau de la RAM dans votre iMac 20".

Rédigé par: Dozuki System



## INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour mettre à niveau la RAM de votre iMac et optimiser instantanément la vitesse.



### OUTILS:

- Tournevis Phillips n°1 (1)



### PIÈCES:

- Mémoire DRAM Crucial, Compatible Apple (1)

## Étape 1 — Trappe d'accès



- Retournez votre iMac sur une table en plaçant le bas de l'appareil face à vous.
- Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
- ⓘ Cette vis est captive dans la trappe d'accès.
- Retirez la trappe d'accès de votre iMac.

## Étape 2 — Installation de la RAM



- À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, sortez les languettes de la RAM en plastique noir de la baie de la mémoire.
- Tirez sur la languette de la RAM en plastique noir pour éjecter le module de RAM de l'iMac.

### Étape 3



- Saisissez le module de RAM par les côtés et sortez-le de son emplacement en le levant bien droit.
- ⓘ Si deux modules de RAM sont installés, répétez cette procédure pour l'autre module.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.