



# Sostituzione RAM Mac Mini fine 2012

Scritto Da: Dozuki System



---

## INTRODUZIONE

Per la rimozione della memoria RAM non è necessario alcun attrezzo.

---



### COMPONENTI:

- [Memoria RAM PC3-12800 da 2GB](#) (1)
  - [Memoria RAM PC3-12800 da 4GB](#) (1)
  - [Memoria RAM PC3-12800 da 8GB](#) (1)
-

## Passo 1 — memoria RAM



- Posizionare i pollici negli avvallamenti del coperchio inferiore.
- Ruotare il coperchio inferiore in senso orario fino a che il punto bianco disegnato non è allineato con l'anello inciso sul case esterno.
- ⓘ Durante la rotazione non è necessario applicare una forza elevata.

## Passo 2



- Inclinare il Mac mini in modo che il coperchio inferiore si stacchi dal case esterno.
- Rimuovere il coperchio inferiore e conservarlo altrove.

## Passo 3



- Sganciare le linguette sui lati del chip di memoria RAM, premendole contemporaneamente in senso opposto al modulo stesso.
- ⓘ Queste linguette bloccano il chip in posizione. Sganciandole, il chip "salterà" fuori.
- Dopo aver sganciato il chip di memoria RAM, estrarlo dal relativo connettore.
- ➡ Ripetere la procedura in presenza di un secondo chip di memoria RAM.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.

Questo documento è stato generato l'ultima volta su 2019-07-18 10:25:39 AM.