



# Changer l'ampoule de feu clignotant sur Nissan Qashqai

Rédigé par: Laurent BRUNEAU



## INTRODUCTION

Voici comment changer l'ampoule de feu clignotant



### OUTILS:


- Une paire de Gants (1)



### PIÈCES:

- Ampoule de feu clignotant (1)

## Étape 1 — Accéder au clignotant



- Localiser le support de feu clignotant

## Étape 2 — Démontez le support d'ampoule




- Tourner le support puis tirer pour le sortir

### Étape 3 — Remplacer l'ampoule



- Démontez l'ampoule de son support
- Comparez les deux ampoules
- Remontez **l'ampoule neuve** sur son support

### Étape 4 — Remonter le support



- Replacer le support en position
- Tourner dans le sens opposé au montage



## Étape 5 — Vérification



- Vérifier le fonctionnement