




Changer le filtre d'habitacle sur Audi 80

Rédigé par: Philippe Nouvellon



INTRODUCTION

Changement du filtre d'habitacle sur Audi 80 b4.



OUTILS:

- Tournevis plat (1)



PIÈCES:


- Filtre d'habitacle (1)
-

Étape 1 — Accéder au filtre d'habitacle



- Ouvrir le capot
- Repérer l'emplacement du filtre
- A l'aide du tournevis plat, tournez dans le sens anti-horaire les fixations en plastique

Étape 2 — Dépose du filtre d'habitacle



- Soulevez le cache du filtre d'habitacle.
- Saisissez vous du filtre et retirez le.
- Comparez le nouveau filtre avec l'ancien.

Étape 3 — Repose du nouveau filtre



- Posez le nouveau filtre
- Remplacez le cache du filtre
- Revissez dans le sens horaire les fixations en plastique
- Fermez le capot

