



Remplacement du filtre d'habitacle Audi A5

Procédure de remplacement du filtre d'habitacle.

Rédigé par: Alban BRAZ



Étape 1 — Extraire le filtre usagé



- Desserrer les 3 vis se trouvant sous la boîte à gant.
- Retirer l'habillage pour accéder à la trappe du filtre.
- Poussez sans forcer le capot plastique dans le sens de la flèche, pour libérer le filtre.

Étape 2 — Positionner le filtre neuf



- Tirer sur la languette pour sortir le filtre usagé.
- Comparer les 2 filtres
- Positionner le nouveau filtre dans le même sens.
- Remontage à l'inverse