



# Remplacement d'une ampoule de feux arrière sur Peugeot 206

Rédigé par: Aurélie Osan





## OUTILS:

- Tournevis plat (1)



## PIÈCES:




- Ampoules feu arrière (1)

## Étape 1 — Accès au feu




- Tirer sur l'agrafe plastique à l'aide d'[un tournevis](#)
- rabatter la moquette

## Étape 2 — démontage du feu



- Dévisser l'écrou plastique noir
- Pousser le clips
- Tirer sur [le feu](#) pour l'extraire

### Étape 3 — débrancher le connecteur



- Tirer sur [le connecteur](#)

### Étape 4 — Démontage de la platine des feux



- Dévisser l'écrou
- Retirer la platine de feux

## Étape 5 — Changement de l'ampoule



- Appuyer et dévisser l'ampoule d'1/4 de tour pour la retirer
- Comparer [la nouvelle ampoule](#) avec l'ancienne

## Étape 6 — Montage de la platine



- Revisser l'écrou
- Brancher le connecteur



## Étape 7 — Repose du feux



- Replacer le feux sur la voiture
- Visser l'ecrou plastique noir
- Replacer la moquette du coffre et remettre l'attache en appuyant dessus